

**NOZZLE / VLAKSTRAALTIP TABEL DOORNENBAL REINIGING TE VEENENDAAL**

maat	In mm	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	150	160	180	200	225	250	280	300	320	350	380	400	450	500	BAR
20	1.00mm	2.02	2.30	2.50	2.70	2.86	3.20	3.50	3.80	4.04	4.52	4.95	5.53	5.71	6.06	6.40	6.70	7.00	7.70	8.00	8.20	8.60	9.00	9.20	9.40	10.30	
25	1.10mm	2.52				3.56		4.36		5.04	5.63	6.17	6.90	7.13	7.56	8.00	8.50	8.90	9.40	9.70	10.00	10.50	10.90	11.20	11.50	11.90	
30	1.18mm	3.06	3.40	3.70	4.00	4.33	4.80	5.30	5.70	6.12	6.84	7.50	8.38	8.65	9.18	9.65	10.20	10.60	11.20	11.60	12.00	13.10	13.70	14.20	14.20	15.00	
35	1.30mm	3.50				4.95		6.06		7.00	7.83	8.57	9.59	9.90	10.50	11.00	11.70	12.30	13.10	13.50	14.00	14.60	15.20	15.60	16.50	17.40	
40	1.35mm	4.10	4.60	5.00	5.40	5.80	6.40	7.10	7.60	8.20	9.17	10.04	11.23	11.60	12.30	12.90	14.80	15.20	15.20	15.80	16.30	17.00	17.70	18.20	19.30	20.30	
45	1.40mm	4.62	5.10	5.60	6.10	6.53	7.30	8.00	8.60	9.24	10.33	11.32	12.65	13.07	13.86	14.50	15.00	16.30	17.20	17.80	18.40	19.30	20.10	20.60	21.80	23.00	
50	1.55mm	5.16	5.70	6.20	6.70	7.30	8.10	8.94	9.50	10.32	11.54	12.64	14.13	14.59	15.48	16.10	16.90	17.70	18.70	19.40	20.00	21.00	21.80	22.40	23.80	25.00	
55	1.60mm	5.62	6.30	6.90	7.40	7.95	8.90	9.73	10.50	11.24	12.57	13.77	15.39	15.90	16.86	17.70	18.60	19.90	21.10	21.80	22.50	23.60	24.60	25.20	26.70	28.20	
60	1.72mm	6.16	6.80	7.50	8.10	8.71	9.70	10.67	11.40	12.32	13.77	15.09	16.87	17.42	18.48	19.30	20.40	21.70	22.90	23.70	24.50	25.60	26.70	27.40	29.10	30.60	
65	1.75mm	6.64	7.40	8.10	8.80	9.39	10.50	11.50	12.40	13.28	14.85	16.26	18.18	18.78	19.92	21.00	22.00	23.40	24.80	25.60	26.50	27.70	28.90	29.60	30.40	33.10	
70	1.80mm	7.12	8.00	8.70	9.40	10.07	11.30	12.33	13.30	14.24	15.92	17.44	19.50	20.14	21.36	23.00	23.70	25.30	26.80	27.70	28.60	29.90	31.20	32.00	33.90	35.80	
75	1.90mm	7.60	8.50	9.40	10.10	10.75	12.10	13.16	14.30	15.20	16.99	18.62	20.81	21.50	22.80	24.00	25.30	26.70		29.40				33.70		37.70	
80	2.05mm	8.12	9.10	10.00	10.80	11.48	12.90	14.06	15.30	16.24	18.16	19.89	22.24	22.97	24.36	26.00	27.00	28.80	30.50	31.50	32.60	34.00	35.50	36.40	38.60	40.70	
85	2.08mm	8.90	9.70	10.60	11.50	12.59	13.70	15.42	16.20	17.80	19.90	21.80	24.37	25.17	26.70	27.00	28.60	30.20		34.50				39.80		44.50	
90	2.10mm	9.12	10.30	11.20	12.10	12.90	14.50	15.80	17.20	18.24	20.39	22.34	24.98	25.80	27.36	29.00	30.30	33.20	35.10	36.40	37.60	39.30	40.90	42.00	44.50	47.00	
100	2.30mm	10.12	11.40	12.50	13.50	14.31	16.10	17.53	19.10	20.24	22.63	24.79	27.71	28.62	30.36	32.00	33.70	35.60		39.20				44.90		50.20	
110	2.42mm	11.20	12.50	13.70	14.80	15.84	17.70	19.40	21.00	22.40	25.04	27.43	30.67	31.68	33.60	35.00	36.80	38.80		43.40				50.10		56.00	
125	2.50mm	12.60	14.20	15.60	16.90	17.82	20.00	21.82	24.00	25.20	28.17	30.86	34.51	35.64	37.80	40.00											
130	2.55mm	13.40	14.80	16.20	17.50	18.95	21.00	23.21	25.00	26.80	29.96	32.82	36.70	37.90	40.20	42.00	43.60	45.90		50.50				57.80		64.70	
140	2.60mm	14.20	16.00	17.50	18.90	20.08	23.00	24.60	27.00	28.40	31.75	34.78	38.89	40.16	42.60	45.00	46.90	49.40		55.00				63.50		71.00	
150	2.70mm	15.28	17.10	18.70	20.00	21.61	24.00	26.47	29.00	30.56	34.17	37.43	41.85	43.22	45.84	48.00	50.60	53.30		58.70				67.20		75.20	
175	3.00mm	17.70				25.03		30.66		35.40	39.58	43.36	48.47	50.06	53.10												
200	3.05mm	20.40	23.00	25.00	27.00	28.85	32.00	35.33	38.00	40.80	45.62	49.97	55.87	57.70	61.20	64.00	67.50	71.10		78.20				89.60		100.00	
250	3.50mm	25.50	28.00	31.00	34.00	36.06	40.00	44.17	48.00	51.00	57.02	62.46	69.83	72.12	76.50	81.00											
300	3.90mm	30.00	34.00	37.00	40.00	42.43	48.00	51.96	57.00	60.00	67.08	73.48	82.16	84.85	90.00	97.00	101.00	107.00		118.00				149.00		151.00	

De zwarte cijfers (vanaf 20 bar) zijn de hoeveelheid liters per minuut (L/min) wat de capaciteit weergeeft van de wateropbrengst / waterdebiet van je hogedrukreiniger / pomp.

**UITLEG TABEL:** 1) Bepaal eerst de werkdruk van de pomp (bar). 2) Ga daarna in de tabel met de juiste bar naar beneden. 3) Bepaal het aantal liters / per minuut wat het dichtst bij de waarde van je pomp bevindt. 4) Ga nu in de rij naar links en in de kolom "maat" kun je nu bepalen welke nozzle maat je nodig hebt. **BELANGRIJK OM VAN TE VOREN TE WETEN:** wat is mijn werkdruk en wateropbrengst van hogedrukreiniger / pomp.